IMPORTADOR: COPPEL SA. DE CV. RFC: COP-920428-Q20 REPUBLICA PONIENTE 2855 COL. RECURSOS HIDRAULICOS CULIACAN, SINALOA CP. 80105 MX



## UC-803 2.0 USB Powered Speaker

Please read and understand all the instructions before using or setting it up.

#### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

- For the safety of you and your apparatus, always follow the precautions below:

  Disconnect the USB cable if the power cable becomes frayed or damaged.

  Keep your apparatus away from any source of heat, such as stoves, heaters, radiators or similar appliances.
- Keep your apparatus away from any source liquid, such as bathrooms, wash basins and vases. Liquid could cause electrical shock or an electrical fire. Protect your apparatus away
- Please follow the installation instructions before plugging your apparatus into a wall outlet.
   The apparatus should unplugged from the power cable before cleaning. Use a dampened cloth to clean the surface of the speakers. Do not use liquid cleanser or aerosol cleanser.

### INSTRUCTIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

- Pour votre sécurité et celle de vos haut-parieurs, respectez toujours les précautions cidessous:

   Débranchez l'adaptateur CA si le cordon ou la prise électrique est usé ou endommagé ou si vous soupçonnez que vos haut-parieurs nécessitent une réparation.

   Maintenez vos haut-parieurs à l'écart de toute source de chaleur, comme des cuisinières,

- Maintenez vos haut-parieurs a l'écart de toute source de chaieur, comme des cuisinieres, des chauffages d'appoint, des radiateurs et autres appareils similaires.
  Maintenez vos haut-parleurs à l'écart de toute source de liquide, comme une salle de bain, un lavemains et un vase. Un liquide peut provoquer un choc électrique ou une feu d'origine électrique. Protégez vos haut-parleurs de l'humidité.
  Veuillez respecter les instructions relatives à l'installation avant de brancher vos hautparleurs sur une prise murale.
  Les but redeurs deursient être débranchés de la source de courant avant le
- Les haut-parleurs devraient être débranchés de la source de courant avant le
- nettoyage. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer la surface des haut-parleurs. N'utilisez pas de nettoyant liquide ou en a érosol.


### INTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD:

- Para la seguridad de usted y su equipo, siga siempre las siguientes precauciones:

  Desconecte el cable USB si el cable de alimentación se deteriora o daña.

  Mantenga su aparato lejos de cualquier fuente de calor,como stu o aparatos similares
- Mantenga su aparato lejos de cualquier fuente de líquido, como baños, lavabos y floreros. Podría causar una descarga eléctrica o un incendio eléctrico. Proteja su aparato lejos de la
- Por favor, siga las instrucciones de instalación antes de conectar su aparato a un enchufe
- El aparato se debe desenchufar el cable de alimentación antes de limpiar. Utilice un paño humedecido para limpiar la superficie de los altavoces. No use limpiadores líquidos o limpiadores en aerosol.


### PRODUCT OVERVIEW:




1.Insert the USB cable to the USB port of your computer or

- Connect the 3.5mm stereo input cable to the Line In jack or Headphone jack of your computer or any other audio sources such as MP3, iPod, CD players and others.
- 3.Make sure the computer is power on. Then turn on the power of the speaker, the LED will light up.
- Adjust volume to desired level.

### VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT:



## REGLAGE DE LA SOURCE D'ALIMENTATION:




1.Insérer le câble USB dans le port USB de l'ordinateur fixe ou l'ordinateur portable.

- 2. Connecter le câble d'entrée stéréo de 3.5mm au cric Entrée Ligne ou le cric Casquette sur votre ordinateur ou toutes autres sources audio telle que MP3, iPod, lecteurs CD et les
- 3.S'assurer que l'ordinateur est mis en marche. Mettre en marche le haut-parleur le LED va s'allumer.
- Ajuster le volume au niveau désiré.

#### DESCRIPCION DE PRODUCTO:



# AJUSTE DE ALIMENTACIÓN :



- 1. Inserte el cable USB al puerto USB del ordenador o portatil.
- 2.Conecte el cable de entrada estéreo de 3,5 mm a la toma de Linea En o de Auriculares en el equipo o cualquier otra fuente de audio como MP3, iPod, Reproductores de CD y
- 3. Asegúrese de que el ordenador está encendido. Enciende la alimentación del altavoz el LED se iluminará.
- Ajuste el volumen al nivel deseado.

# Specifications:

- 2 Watts Total Power Output
- 2 x 2" Full Range Drivers
- Frequency Response: 140 Hz- 18KHz
- · Power Source: USB Power
- · Signal Input: 3.5mm Stereo Input
- Unit Dimensions:
- W2.52" x H5.71" xD 2.76"

# Specifications:

- Sortie de Courant Total de 2 Wattst
- 2 x 2" Conducteurs de gamme complete
- Fréquence de réponse: 140 Hz- 18KHz
- Alimentation: Puissance d'USB
- Entrée de Signal: Entrée Stéréo 3.5mm
- Dimensions d'unité :
- 64(W) x 145 (H) x 70(D)mm

# **Especificaciones:**

- 2 vatios de salida de energía total
- 2 x 2" Drivers de Todo Rango
- Respuesta de Frecuencia:
- 140 Hz- 18KHz Entrada de Señal: Entrada USB
- Entrada de Señal:
- Entrada Estéreo de 3,5 mm
- Dimensiones de la unidad: 64(A) x 145 (A) x70(H) mm

#### Package Content 1 x UC-803 speaker

- 1 x Quick Setup Guide

#### Contenu D'emballage

## 1 xUC-803 haut-parleur

1 x Guide de Configuration

Rapide

## Contenidos De Caja

1 x UC-803 Altavoz

1 x Guia De Usuario

### LIMITED WARRANTY

Kinyo Company Inc. (KINYO)warrants this product to the original purchaser against defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase. Kinyo will, at its option, repair or replace the defective product at on cost to you during the warranty period.

The warranty will not apply if the unit has been subject to accident, misuse, abuse, disassembly, alteration or operated contrary to the instructions contained in the accompanying manual.

To obtain warranty service, proof of purchase, in the form of retail receipt, bill of sale or invoice must be presented as evidence that the unit is within the warranty period. The product must be packaged either in its original packaging or in such a way as to reasonbly protect it from shipping damage. Property fill out the warranty card with description of problem. Send the product freight prepaid or deliver to:

ATTN: SERVICE DEPT KINYO COMPANY INC 14235 LOMITAS AVE. LA PLIENTE, CA 91746

ING. 14255 EOMITAG AVE EAT GENTE, GASTING
ONE YEAR LIMITED WARRANTY CERTIFICATE
.CITYSTATEZIP
MODEL#
_WHERE PURCHASED
THIS WARRANTY IS ONLY VALID IN THE UNITED STATES OF AMERICA.

www.kinyo.com